

1. Apresentação

Parabéns, você acaba de adquirir um sistema antifurto de estepe ou roda sobressalente de tecnologia brasileira, fabricado pela JTN Indústria.

Esse sistema foi desenvolvido com base nos desafios e necessidades do mercado nacional e é indicado a quem procura segurança, tranquilidade e confiabilidade.

O código assinalado no sistema é equivalente à combinação de sua chave segredo e serve para reposições em caso de perda.

Antes de instalar o produto, consulte informações e utilize-o de acordo com as instruções descritas neste manual. Caso permaneça alguma dúvida, entre em contato com o nosso serviço de assistência técnica: assistencia@itnindustria.com.br

2. Funcionamento

Trata-se de um pequeno dispositivo mecânico, desenvolvido para substituir o sistema de fixação original, que prende o estepe ao veículo sem alterar sua originalidade.

O sistema é composto basicamente por um eixo de tração com um segredo, um tubo protetor e uma chave segredo. Sem a chave o sistema não poderá ser acionado impedindo a retirada do estepe.

O sistema pode apresentar variações no sistema de fixação.

Para prender o estepe, conecte a chave segredo (2) no corpo principal (5) de modo que os segredos se encaixem (vide a foto abaixo), após gire a chave manualmente no sentido horário.



Para retirar o estepe, conecte a chave (2) no corpo principal (5), posicionando as da mesma forma e gire a chave manualmente no sentido anti-horário até retirar o dispositivo.

3. Dicas de manutenção e observações importantes

- Manter o sistema antifurto sempre lubrificado para evitar possíveis oxidações e prolongar a vida útil do equipamento;
- Para garantir as características de funcionamento do dispositivo antifurto de estepe JTN nos veículos com estepe externo, é importante sempre lavar o dispositivo com água e sabão neutro e após a limpeza lubrificá-lo;
- Sempre antes de qualquer deslocamento longo ou mesmo periodicamente, certifique-se se a chave se encontra no veículo e realize testes de funcionamento:
- Mantenha a chave segredo em um local seguro do conhecimento de todos os usuários do veículo.

Atenção! Em caso de perda da chave, deve-se informar o código:

Estepe fora das medidas originais e ou descalibrado; 1. Verificar se o estepe é o original Trepidação excessiva do do veículo e suas condições 2. Mau acoplamento do dispositivo. 2. Reinstalar o sistema observando se ele está perfeitamente ajustado e acoplado 1. Encaixar a chave alinhando as setas de maneira que ela penetre cerca de 2,5cm no dispositivo; 2. Introduzir totalmente a Chave Segredo atentando-se as setas indicadoras. 3. Se ocorrer durante a instalação, entrar em contato com o fabricante Caso ocorra após a instalação, retomar a loja onde o produto foi instalado. 1. Uso incorreto da chave: Se ocorrer durante a instalação, entrar em contato com o fabricante Caso ocorra após a instalação, 2. A Chave Segredo não foi encaixada corretamente A Chave Segredo gira em falso retomar a loja onde o produto foi instalado ou siga as informações 3. A Chave segredo não pertence ao conjunto 4. Calota interna gira junto Verifique se a calota interna Verifique se a calota interna também gira em falso. Caso afirmativo: Faça uso de uma haste pontiaguda para pressionar a calota interna; Com a chave segredo conectada ao sistema, gire-a no sentido anti-horário conservando a calota interna fixa o suficiente para a chave girar 3mm e engatar o sistema que transmite a força no parafuso. Conseguindo o travamento e a com a chave segredo Conseguindo o travamento e a retirada do sistema, encaminhe-o a loja onde o produto foi adquirido para envia-lo a assistência técnica 1. Aplicar um produto Aplicar um produto desengripante (WD40 ou similar) no corpo principal e entre a porca ou parafuso. Após alguns minutos, encaixar a chave e retirar o sistem: (se necessário repetir o processo). 1. Oxidação do parafuso ou Travamento do sistema Obs. Manter o dispositivo antifurto sempre limpo e lubrificado com graxa na porca ou parafuso. 5. Certificado de Garantia 1. Este produto é garantido pela JTN Indústria e Comercio de Peças Ltda., contra defeitos de fabricação e contra oxidação por 1 ano a contar da data de compra pelo consumidor, desde que seja apresentada a nota fiscal de compra. O conserto ou substituição do dispositivo antifurto de estepe não prorrogam o prazo de garantia. 2. Em caso de defeito, procure primeiramente o revendedor onde o produto foi instalado e/ou adquirido Cotacao fita impress necessário envio do produto para garantia. 4. A garantia não cobre: • Instalações incorretas ou que não estejam de acordo com o manual; TRIA · Partes que tenham sofrido danos causados por pancadas; · Partes ou peças faltantes, ou que tenham sofrido adulterações; · Partes ou peças que não tenham sido usadas para os fins descritos neste manual. 5. Este sistema de travamento tem a função de dificultar ao máximo o furto, não impedindo a realização do mesmo em determinados casos, portanto a empresa não se responsabilizará em nenhuma hipótese pela ocorrência de qualquer furto, violação, ato de vandalismo ou furto da roda sobressalente. 6. A JTN Indústria reserva-se o direito de modificar as especificações e/ou introduzir melhoramentos em qualquer época, sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos anteriormente comercializados. Para ter direito à garantia preencha corretamente os dados solicitados abaixo: Nome do comprador (*) Placa (*) Data de instalação (*):/...../....../ Revendedor autorizado: Nota fiscal de venda ao consumidor: No. 7. Ao enviar o produto acompanhado deste certificado, descreva abaixo o sintoma apresentado. Obs. (Para uso do Lojista/Consumidor) (*) campos obrigatórios.

4. Tabela de sintomas e causas

SINTOMAS

CAUSAS

PROVÁVEIS

AÇÕES

CÓRRETIVAS

6.Informações Técnicas e Instalação

- Produzido em aço temperado e (ou) inox;
- Recebe tratamento superficial em zinco trivalente ou zinco níquel trivalente, dependendo do modelo.

Atenção: As imagens são meramente ilustrativas, os conjuntos podem apresentar variações de tamanho e largura de porca, parafuso ou arruela, dependendo do modelo do veiculo.

Aconselhamos a instalação por um profissional especializado

Grupo 17-Características

Sistema antifurto para estepes localizados sob a carroceria.



- 1- Tubo protetor;
- 2- Chave segredo:
- 3- Arruela de contenção e dois parafusos;
- 4- 2 arrebites pop;
- 5- Corpo principal;

Instalação

- 1. Abaixe totalmente o estepe;
- Para instalar o sistema antifurto JTN no veiculo não é necessário desmontá-lo.
- Afrouxe os parafusos da arruela de contenção (3) com o auxilio de uma chave halen 2.5(não inclusa no kit) até que o corpo principal (5) esteja livre.
- Introduza o sistema antifurto JTN (1) pela parte interna do para-choque (figura 3).
- 5. Encaixe o corpo principal no redutor que movimenta o estepe(figura 3);
- Fixe o tubo protetor(1) com o auxilio de uma arrebitadeira (não incluso no kit) fixe os dois arrebites pops(4) pela parte externa do para-choque centralizando-o nos furos originais(figura1 e figura 2)
- Encaixe a arruela de contenção(3) no tubo protetor(1) com o auxilio e uma chave halen 2,5(não inclusa no kit), e rosqueie os parafusos prendendo-a totalmente no tubo protetor (figura 3)
- 8. Introduza a chave segredo (2) no corpo principal (5) e gire-a no sentido horário até que o estepe esteja totalmente preso.





